


KONINKLIJKE LANDMACHT		ONDERHOUDSKAART		
OK9-0472/0548		MOTORRIJWIEL, 500 cm <sup>3</sup> , Moto Guzzi, type V50, Standaard KL- en Marechaussee uitvoering		
Raadpleeg indien nodig de betreffende ITH				
ONDERHOUD/CONTROLE VOOR HET GEBRUIK				
BENAMING	AFB. NR.	CONTROLEPUNTEN	UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN	OPMERKINGEN
Motorrijwiel (Algemeen)		Motorrijwiel-bescheiden	Controleer het logboek, volgens de inhouds-gave: maak de bescheiden in orde.	
		Algehele toestand	Controleer op beschadigingen	Zonodig reinigen Rapporteer indien nodig
		Gereedschap, toebehoren	Controleer het gereedschap en toebehoren	Zie 1 DL.
		Lekkages	Controleer onder motorrijwiel lekkage van: brandstof, olie en remvloeistof	Rapporteer indien nodig
		Wielen	Controleer de velgen op beschadiging en bandenspanning (visueel)	Rapporteer indien nodig

Vastgesteld door het Hoofd van de Materieelvoorzieningsafdeling 3 van de Directie Materieel KL, d.d. 29 november 1983  
Hierbij vervalt: OK9-0472/0548 d.d. juli 1982

- 1 -

BENAMING	AFB. NR.	CONTROLEPUNTEN	UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN	OPMERKINGEN
ONDERHOUD/CONTROLE VOOR HET GEBRUIK (vervolg)				
		Schokdempers	Controleer of de achterste schokdempers dezelfde instelling hebben	
Vloeistof niveau's		Motorolie	Controleer het motoroliepeil; vul zonodig bij	(0-236)
		Brandstofreservoir	Controleer het brandstofpeil	(F-46)
Startinstallatie		Elektrische starter	Start de motor	Startknop niet langer dan 10 sec. ingedrukt houden. Wacht 10 sec. voor het aanvangen van een nieuwe poging
Nu het starten (motor draait)		Controle- en waarschuwingslampen	Controleer of de oliedrukcontrolelamp en de laadstroomcontrolelamp doven na het in bedrijfsstellen van de motor	Wanneer de oliedruk controlelamp blijft branden, motor direct afzetten en rapporteren
		Motor	Warmdraaien, ca. $\frac{1}{2}$ -2 minuten (afhankelijk van de temperatuur)	Luister naar abnormale geluiden. Rapporteer indien nodig
Elektrische installatie		Verlichting	Controleer de normale en verduisterde verlichting op beschadiging, reinheid en goede werking	
		Claxon en tweetonige hoorn	Controleer op werking	Rapporteer indien nodig

- 2 -

BENAMING	AFB. NR.	CONTROLEPUNTEN	UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN	OPMERKINGEN
<b>CONTROLE TIJDENS HET GEBRUIK (vervolg)</b>				
Motorrij wiel (algemeen)		Instrumenten/controlelampen, bedieningsorganen	Blijf tijdens het gebruik doorlopend attent op het goed functioneren van de instrumenten/controlelampen en bedieningsorganen en op ongewone en abnormale geluiden	
<b>Onderhoud/Controle tijdens onderbreking van het gebruik</b>				
Motorrij wiel		Lekkages	Brandstof en olie; Controleer bij lekkage het niveau	Vermeldt alle defecten, die tijdens het gebruik zijn opgemerkt, op de defecten staat (lf.15406), aanwezig in het logboek
		Wielen	Controleer de velgen op beschadiging en bandenspanning (visueel)	
<b>Onderhoud/Controle na het gebruik op onverharde weg</b>				
Motorrij wiel		Tassen	Controleer de bevestiging	
		Remmen	Controleer de remvloeistofniveau's Voer een remtest uit	
		Wielen	Controleer de velgen op beschadiging en bandenspanning (visueel)	

- 3 -

BENAMING	AFB. NR.	CONTROLEPUNTEN	UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN	OPMERKINGEN
<b>Onderhoud/Controle na gebruik</b>				
Brandstof-		Brandstofniveau	Vul het brandstofreservoir	(F-46)
Elektrische installatie		Verlichting	Controleer de werking van de normale en verduisterde verlichting; reinig zonodig de lampglazen.	
		Claxon en tweetonige hoorn	Controleer op werking	
Vering		Schokdempers	Controleer op lekkage	Rapporteer.
Motorrij wiel		Algehele toestand	Controleer het motorrij wiel op beschadigingen	Reinig zonodig het motorrij wiel
		Lekkages	Controleer aan het motorrij wiel lekkage van: brandstof, olie en remvloeistof	
		Motorrij wiel	Maak logboek en rijopdracht in orde	Vermeldt alle defecten die tijdens /na het gebruik zijn/worden opgemerkt op de defecten staat (lf. 15406) aanwezig in het logboek