

A A N H A N G S E L I

P R E S E R V E R I N G

E N

O N D E R H O U D

B I J

O P L E G

P.M.

De conservering en onderhoud bij opleg gegevens zullen zodra deze bekend zijn als wijziging worden uitgegeven.

AANHANGSEL II

ONDERHOUDSSHEMA

## Onderhoudsschema 2e echelon

Het onderhoudsschema geeft een opsomming van de onderhoudswerkzaamheden aan het uitrustingsstuk voor het 2e echelon.

Het onderhoudsschema is onderverdeeld in hoofd- en subgroepen overeenkomstig de "Standaard Functionele groepsindeling KL".

Werkzaamheden welke niet in dit schema zijn opgenomen, dienen door een hoger echelon te worden uitgevoerd.

GROEP 01 - MOTOR

## 0100 MOTOR COMPLEET

- Oliepeil controleren, c.q. bijvullen
- Motorolie verversen
- Bevestigingsbouten controleren/vervangen

## 0105 DISTRIBUTIESYSTEEM

- Kleppen stellen
- Klepdeksel en pakking vervangen
- Klepstelbouten en moeren vervangen

## 0106 SMEERSYSTEMEN

- Oliecarterpakking vervangen
- Oliecarterpan vervangen
- Oliezeef en carterpan reinigen/vervangen
- Oliefilterelement vervangen
- Oliedrukzender vervangen
- Flexibele retourleiding vervangen
- Carter ontluuchttingslangen, klemmen en klep vervangen
- Olieaftapstop, vuldop/peilstop en afdichtingen vervangen

## 0107 KICKSTARTER

- Kickstarter controleren op goede werking

GROEP 02 KOPPELING

## 0200 KOPPELING

- Stop inspectieopening starterkrans vervangen

## 0202 BEDIENINGSOPGANEN

- Koppelingshendel vervangen
- Koppelingskabel vervangen
- Koppelingshefboom vervangen

GROEP 03 BRANDSTOF SYSTEEM

## 0301 CARBURATEURS

- Carburateurzeefjes reinigen en pakkingen vervangen
- Carburateurs vervangen
- Carburateurs afstellen
- Choke bedieningshefboom vervangen
- Choke kabels vervangen

## 0304 LUCHTFILTER

- Luchtfilter reinigen en element vervangen
- Luchtfilterslangen en klemmen vervangen
- Luchtfilterhuis vervangen

## 0306 BRANDSTOFTANK EN LEIDINGEN

- Brandstoftank vervangen en inwendig reinigen
- Brandstofkraan compleet vervangen
- Brandstofleidingen en klemmen vervangen
- Brandstoftankdop met pakking vervangen
- Brandstoftankbevestigingsrubbers vervangen

## 0312 GASHENDEL EN KABELS

- Gashendel vervangen
- Gashendel gangbaar maken
- Gaskabels vervangen

GROEP 04 UITLAATSYSTEEM

## 0401 UITLAATPIJPEN EN DEMPERS

- Uitlaatpijpen, dempers, pakkingen en bevestigingen vervangen

GROEP 06 ELECTRISCHE INSTALLATIE

## 0601 WISSELSTROOMGENERATOR

- Starter en rotor vervangen
- Diode drager vervangen
- Koolborstelsamenstel vervangen
- Spanningsregelaar vervangen

## 0603 STARTMOTOR

- Startmotor vervangen
- Startrelais vervangen

## 0605 ONTSTEKING

- Bobine met kabel vervangen
- Bougies vervangen
- Bougiekap vervangen
- Ontsteking afstellen

## 0608 INSTRUMENTEN EN SCHAKELAARS NIET OP INSTRUMENTENPANEEL

- Schakelaarsamenstel vervangen
- Zekeringkasten vervangen
- Richtingaanwijzerautomat vervangen

## 0609 VERLICHTING

- Koplamp afstellen, herstellen of vervangen
- Stop/achterlicht herstellen of vervangen
- Richtingaanwijzers herstellen of vervangen
- Verduisterde verlichting herstellen of vervangen
- Mistachterlamp herstellen of vervangen
- Flitslicht herstellen of vervangen

0610 ZENDERS  
- Zenders vervangen

0611 CLAXON  
- Claxon vervangen  
- Schakelaar vervangen

0612 BATTERIJ  
- Batterij laden of vervangen  
- Batterijkabels vervangen  
- Houder vervangen

GROEP 07 VERSNELLINGSBAK

0700 VERSNELLINGSBAK  
- Vul- en aftapstoppen met pakkingen vervangen  
- Oliepeil controleren, bijvullen of verversen  
- Ontluchtingsnippel vervangen  
- Neutraalstandschakelaar

GROEP 11 CARDAN

1102 CARDAN  
- Vul- en aftapstoppen met pakking vervangen  
- Ontluchtingsnippel vervangen  
- Oliepeil controleren  
- Olie bijvullen of verversen

GROEP 12 REMSYSTEEM

1204 REMCILINDERS  
- Remblokken vervangen  
- Remvloeistof bijvullen of verversen  
- Hoofdremcilinders vervangen  
- Wielremcilinder vervangen  
- Ontluchtingsnippels vervangen  
- Hydraulische leidingen en aansluitingen vervangen  
- Voorremhendel vervangen

1206 REMMECHANISME  
- Bedieningsmechanisme achterrem vervangen

GROEP 13 NAVEN, WIELEN EN BANDEN

1311 WIELSAMENSTEL  
- Steekas en afstandsbussen vervangen  
- Wiel met lagers vervangen  
- Remschijf vervangen

1313 BANDEN  
- Banden vervangen

GROEP 14 STUURINRICHTING

- 1401 STUUR EN BALHOOFD
- Spiegels en steunen
  - Rubberhandgrepen

GROEP 15 FRAME

- 1501 FRAME
- Valbeugel herstellen of vervangen
  - Windscherm herstellen of vervangen

1507 STANDAARD

- Middenstandaard herstellen of vervangen
- Zijstandaard herstellen of vervangen

GROEP 16 VERING EN SCHOKBREKERS

- 1601 VOOR- EN ACHTERVERING
- Voorvork olie verversen
  - Balhoofdspeling controleren en aftellen

GROEP 18 ZADEL, TASSENDRAGERS, TASSEN,  
DEKSELS, STEUNEN E.O.

- 1801 DEKSELS, SPATSCHERMEN EN STEUNEN
- Voetsteunen en rubbers vervangen
  - Spatschermen vervangen
  - Deksels en steunen herstellen of vervangen

- 1806 ZADEL, ZIJTASSEN EN DRAGERS
- Zadel herstellen of vervangen
  - Zadelvergrendeling vervangen
  - Tussendragers herstellen of vervangen
  - Zijtas herstellen of vervangen

GROEP 47 INSTRUMENTENPANEEL

- 4701 INSTRUMENTENPANEEL
- Snelheidsmeter/km teller vervangen
  - Toerenteller vervangen
  - Aandrijving snelheidsmeter/km teller vervangen
  - Kontaktslot en controlelampen vervangen